

NORMAALI SPORT-IN-THE-BOX JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

SEURAA SEURAAVIA KÄYNNISTYSVAIHEITA TARKASTI, NIIN
VÄLTYY ONGELMILTA LAITTEISTON TOIMINNASSA

**HUOMAA, ETTÄ PELIOHJAINKONSOLIA EI SAA
KÄYNNISTÄÄ, ENNEN KUIN TIETOKONETTA OPEROIVA
HENKILÖ ON ANTANUT SIIHEN LUVAN !**

KÄYNNISTYS TEHDÄÄN VASTA VAIHEESSA NELJÄ (4)

- 1. RAKENNA KAAPELOINTI**
- 2. KÄYNNISTÄ TIETOKONE UUDELLEEN JA ANNA SEN
KÄYNNISTYÄ LOPPUUN ASTI (n. 2 – 3 min).**
USB-RS422 –SOVITIN LATAA OHJAIMET TIETOKONEELTA
- 3. KÄYNNISTÄ SPORT-IN-THE-BOX OHJELMA**
- 4. KYTKKE PÄÄLLE AJANOTTOKONSOLI**
(PUNAINEN LAATIKKO ALTAAN REUNALLA)
- 5. VALITSE PELAAVAT JOUKKUEET SPORT-IN-THE-BOX
OHJELMAAN**
- 6. KLIKKAA ”TULOKSET” PAINIKETTA HIIREN
KURSORILLA OHJAINOHJELMAN IKKUNASSA**
- 7. TULOSTAULULLE ILMESTYY JOUKKUEET,
PELAAJANUMEROT JA AJANOTTOKELLO**

MIKÄLI NÄIN EI TAPAHDU, ÄLÄ PANIKOI !

- 1) LAITA VIRRRAT POIS OHJAINKONSOLISTA ALTAAN-REUNALLA JA ALOITA TARKASTAMALLA KAAPELOINTI
- 2) TÄMÄN JÄLKEEN KÄYNNISTÄ TIETOKONE UUELLEEN
- 3) ODOTA RAUHASSA TIETOKONEEN KÄYNNISTYMISTÄ
(Odota n. 3 – 4 minuuttia tällä kertaa, sillä on tärkeää, että sarjaliikennemuunnin ei saa saada dataa molemmista porteista tässä vaiheessa. Ainoastaan USB-portista! Voit joutua jopa irrottamaan pyörökaapelin (sini-musta) valvojien toimipisteen pöydän alta tämän toimenpiteen ajaksi)
- 4) Tämän jälkeen suorita vaiheet 3 – 7 uudelleen